

Een waardevolle tegelvloer **goed schoonmaken** betekent voor Monumentenwacht niet: poetsen tot de vloer er als nieuw uitziet, maar wel: verdere schade voorkomen door vuil en krassende deeltjes tijdig weg te nemen.

Lees meer in de onderhoudsbrochure *Onderhoud van keramische en cementtegelvloeren*, p. 35-38 (gratis te downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties).

Historische keramische en cementtegelvloeren kunnen in alle gevallen het best alleen droog gereinigd worden. Indien een natte reiniging toch nodig is, gebruik dan **zo weinig mogelijk water** om vocht- en zoutschade aan de tegels en de mortel te voorkomen. Reinig daarom altijd met uitgewrongen sponzen, dweilen of moppen.

WAT DOEN?

Droog reinigen

Maak de vloer eerst droog schoon volgens de werkwijze in de onderhoudsfiche **3.9 Keramische en cementtegelvloeren droog reinigen**.

Test uit het zicht

Maak vervolgens een kleine testzone op een onopvallende plaats nat schoon. Wacht tot de vloer helemaal droog is. Ga dan na of de resultaten technisch en esthetisch voldoen en of de vloer niet wordt beschadigd.

Nat reinigen

Vernevel bij **pre-industriële aardewerktegels water met een plantenspuit** vooraleer het sop aan te brengen. Dat vermindert het risico op vlekken.



① Tegelvloer dweilen

Maak een emmer met sop. Neem een tweede emmer met zuiver water. Gebruik drie microvezeldweilen: één voor de emmer met sop, één voor de emmer met zuiver water en één droge. Bij een erg oneffen vloer geven katoenen moppen een beter resultaat. Ga eerst over de vloer met een uitgewrongen **dweil met sop** ①. Spoel vervolgens met een uitgewrongen **dweil met zuiver water**. Droog tenslotte met een **droge dweil**.

Plaatselijk reinigen

Tussen twee poetsbeurten in kan plaatselijk vuil worden weggenomen door met een plantenspuit water te vernevelen. Neem dat water onmiddellijk op met een microvezeldoek. Met een goed uitgewrongen spons met gedemineraliseerd water kan ook veilig plaatselijk worden gereinigd, zelfs op oude geglazuurde en poreuze aardewerktegels. Dit veroorzaakt immers geen bijkomende kalkaanslag en zoutschade.

WAT NODIG?

- plantenspuit
- twee emmers met warm water
- drie microvezeldoeken of katoenen moppen
- extra microvezeldoek
- spons
- gedemineraliseerd water

Schoonmaken met **schoon regenwater** is aan te bevelen: het is zachter dan leidingwater en geeft geen kalkaanslag.

