

Als stof en vuil lang blijven liggen, trekken ze niet alleen insecten en schimmel aan, maar zijn ze ook moeilijker te verwijderen en veroorzaken ze schade. Tijdig schoonmaken is dan ook van groot belang, zeker als de omgeving vochtig is.

### WAT DOEN?

**Geboend of gevernist houtwerk** reinigt u best enkel droog. Dat betekent: goed afstoffen en stofzuigen.

Ga steeds te werk van boven naar beneden. Ontstof ook moeilijk bereikbare delen, binnenkanten en ventilatieopeningen. Werk gecontroleerd, op ooghoogte. Ga voorzichtig om met (trap)ladders en zorg steeds voor een stabiele en comfortabele positie.

Gebruik een propere niet-geïmpregneerde stofdoek ①, microvezeldoek en/of synthetische plumeau. **Gesculpteerde onderdelen** stoft u best af met een zachte (halvemaan) borstel of een schilderskwast en borstel in de richting van de stofzuigermond ②. Span een gaasje over de stofzuigermond om te voorkomen dat losse stukjes worden meegezogen.

Houd borstels, plumeaus en doeken proper door ze regelmatig te stofzuigen of uit te wassen. Vervang ze ook regelmatig.

### WAT NODIG?

- niet-geïmpregneerde stofdoek of microvezeldoek
- synthetische plumeau ③
- zachte (halvemaan)borstel of schilderskwast ③
- stofzuiger met regelbare zuigkracht
- gaasje om over de stofzuigermond te spannen
- stabiele trapladder

### WANNEER / HOE VAAK?

Twee keer per jaar, liefst eenmaal vlak voor de lente en eenmaal op het einde van de zomer zodat tegelijkertijd gecontroleerd kan worden of er vers boormeel ligt van houtborende insecten.

### WELKE ELEMENTEN?

Geboend of gevernist houten meubilair.

### WAT VERMIJDEN?

#### Reinigen met water

Onderhoud met water beschadigt boenwaslagen en maakt vlekken op het hout. Ook vernislagen, zeker oudere, lopen sneller schade op door schoonmaken met water.



① Afstoffen met propere doek



② Afstoffen met kwast en stofzuiger



③ Plumeau en zachte borstels

### Krasjes maken of stukjes lostrekken met plumeau

Een plumeau met echte veren kan krasjes maken op het hout; gebruik die daarom niet. Wees ook voorzichtig met een synthetische plumeau; zorg dat u geen stukjes hout lostrekt.

Erfgoedhuis Den Wolsack  
Oude Beurs 27 – 2000 Antwerpen  
T + 32 3 212 29 50  
F + 32 3 212 29 51  
info@monumentenwacht.be  
www.monumentenwacht.be

